

【組立のご説明】

Versatile pro/Essential pro
&
Podium

1、パーツの取り外し

写真1




始めに、Podiumの上に本体を置いてください。

写真2



写真1内、A・B・Cのパーツをを取り外してください。

写真3



続いて、本体下部から覗き込んだ形で、D・Eのネジをプラスドライバーで取り外してください。

すると、写真4の様に既存の底板を取外す事ができます。

写真5の、A・B・Fの3つのパーツは、今回の組み立てでは不要になります。

(Podiumを外してのご運用時に必要になります。大切に保管をお願いいたします。)

写真4



写真5



2、本体とPodiumの接続

写真6



G・H・Iの三つは、Podiumと本体を接続するためのパーツです。開梱時、Podiumの中に入っております。

写真7



1ページ目で、Fを取り外した部分に、Iをはめ込みます。この際、ネジでの固定は不要です。

写真8




写真9




写真10



ここで、付属の六角レンチを使い、同封のネジで本体とPodiumを固定します。

先ほどと同様に本体下部から覗き込み、本体の底板にある留穴と、Podiumの留穴を合わせ、同封のネジでしっかりと締めてください。この際、二名での作業をお勧めいたします。

3、接続完了

写真 1 1



写真 1 2



写真 1 3



市販のゴミ袋を入れて、準備OKです。
尚、本体洗浄時は、パーツG・H・I
の洗浄もお忘れなくお願いいたします。

有難うございます。
設置完了です。